

Инструкция по изменению порции масла

Количество масла по умолчанию запрограммировано на 120 мл. Для того чтобы изменить это количество, ориентируйтесь на данные таблицы:

Зерно унции/мл	Масло
12 oz 355	3,5/103
14 oz 414	4/120
16 oz 473	5,3/155
20 oz 591	6,6/195
28 oz 828	8,4/250
32 oz 946	9,6/285
36 oz 1065	12/355
48 oz 1420	14,5/450
52 oz 1538	16/470

Как следует из таблицы, количество масла должно составлять 30%.

«Настраивая» масло, используйте мерный стакан.

Программирование.

Машина оборудована программируемым таймером. Чтобы запустить режим программирования, нажмите на кнопку OIL DISPENSE, одновременно повернув тумблер OIL SYSTEM MASTER в положение «on». Продолжайте удерживать OIL DISPENSE в течение 5-ти секунд. Сигнальная лампочка oil (масло)* начнет мигать, показывая, что система программирования заработала. Поднесите мерный стакан к масляной трубке и затем **вручную** (см. ниже) заправьте маслопровод маслом. Заправив маслопровод, используйте мерный стакан и **автоматический пуск** (см. ниже), чтобы отпустить нужное количество масла.

* сигнальная лампочка имеется не во всех системах.

Автоматический пуск.

Находясь в режиме программирования, нажмите и отпустите переключатель DISPENSE, и масло потечет в стакан. Когда наберется нужное количество масла, вновь нажмите DISPENSE, чтобы масло перестало течь. Переведите тумблер OIL SYSTEM MASTER в положение «off» и сразу назад в положение «on», это переведет работу насоса в обычный режим. Теперь насос будет выдавать запрограммированное вами количество масла при нажатии DISPENSE. Лампочка будет загораться, указывая, что насос работает.

Ручная регулировка.

Находясь в режиме программирования, немедленно отключите OIL SYSTEM MASTER. Если включить OIL SYSTEM MASTER, то вы вернетесь в режим ручного регулирования. Теперь насос будет подавать масло только при включении тумблера OIL DISPENSE.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Модель 2257DX имеет функцию «запоминания» двух различных настроек для аппаратов с опцией «Salt/Sweet» (Соленый/Сладкий).

Для моделей с опцией Salt/Sweet, просто установите выключатель в положение «salt» (соленый) и отрегулируйте подачу масла, согласно вышеуказанной процедуре.

Затем установите выключатель в положение «sweet» (сладкий) и повторите процедуру настройки. Насос запомнит обе настройки.